


## Sostituzione della cartuccia toner

Quando sul display messaggi compare il messaggio *Aggiungere toner*, sostituire il toner.


Tutte le volte che si sostituisce la cartuccia toner, pulire i componenti come di seguito indicato. I componenti sporchi possono degradare la qualità di stampa.

**ATTENZIONE:** Non incenerire la cartuccia toner. Potrebbero sprigionarsi scintille pericolose.

### Sostituzione della cartuccia toner




- 1 Aprire il pannello anteriore.




- 2 Portare la leva di blocco della cartuccia toner in posizione sbloccata. Spingere la leva di blocco della cartuccia toner sulla posizione indicata dalla freccia e sfilare la cartuccia toner.


**NOTA:** Riporre la cartuccia toner sostituita nel sacchetto di plastica (fornito con il nuovo kit toner) e smaltirla in conformità con le norme o regolamentazioni locali.




- 3 Togliere la nuova cartuccia toner dal kit toner. Agitare la nuova cartuccia toner almeno 5 volte come indicato in figura in modo da distribuire uniformemente il toner all'interno.



- 4 Rimuovere l'etichetta dalla cartuccia toner.



- 5** Installare la nuova cartuccia toner nel sistema. Premere saldamente sulla parte superiore della cartuccia sulle posizioni contrassegnate da PUSH fino a che non si sente un clic.



- 6** Portare la leva di blocco della cartuccia toner in posizione bloccata.

- 7** Chiudere il coperchio anteriore.

**NOTA:** Restituire le cartucce toner usate al vostro dealer o al centro di assistenza. Le cartucce toner raccolte verranno riciclate o smaltite in conformità con le normative vigenti.